Ａｐｅ ストリームラインウインカーキット　取扱説明書

商品番号：０９－０３－０９０７（メッキ）
　　　　：０９－０３－０９１３（ブラック）
適合車種およびフレーム号機
　Ａｐｅ５０ ：ＡＣ１６－１０００００１～
　Ａｐｅ１００：ＨＣ０７－１０００００１～

・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
◎バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
◎商品を取り付ける際には変形やバルブ切れの原因になりますので、熱を発生する場所への取り付けは避けて下さい。
◎商品の御手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。
◎交換用バルブ
　ガラス形状：Ｇ１８　□金形状：ＢＡＹ１５Ｓ

⚠注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。
　（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
　（部品の破損、ケガの原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
　（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）
・使用するバルブは必ずアンバーバルブを使用して下さい。クリアーバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準（第４１条第８項第５号）違反となります。

⚠警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
　（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
　（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Aug/22/ 03

～商　品　内　容～



番号	商品内容	数量
1	フロントレフトウインカーＣＯＭＰ．	1
2	フロントライトウインカーＣＯＭＰ．	1
3	リヤレフトウインカーＣＯＭＰ．	1
4	リヤライトウインカーＣＯＭＰ．	1
5	ウインカーブラケット	4
6	フランジ６角ボルト　６×１０	4

～取　り　付　け　要　領～

フロントウインカー

１．５mmスクリューを緩めて、ヘッドライトケースよりヘッドライトユニットを取り外して下さい。

２．ヘッドライトケース内の空色、橙色、緑色（二股）ウインカーコードのギボシを外し、ケースよりウインカーコードを引き出して下さい。

３．ウインカー取り付け部の６mmボルトを緩めて、左右フロントウインカーをそれぞれ取り外して下さい。

４．⑤ウインカーブラケットに①、②ウインカーＣＯＭＰ.を差し込み、付属のナットにて仮止めして下さい。

５．⑤ウインカーブラケットをノーマルウインカーと同じ位置に⑥６角フランジボルトにて取り付け、フランジボルトを指定トルクで締め付けて下さい。
※Ａｐｅ１００の場合はノーマルのボルトを使用します。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
⑥６角フランジボルト　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（1.0ｋｇｆ・ｍ）

６．ウインカー本体が地面に対して水平になる様ウインカーの位置を調整し、ウインカー固定ナットを指定トルクで締め付けます。
注意：ナットを締め過ぎた場合、ウインカーＣＯＭＰ.のボルト部分が破損する可能性がありますので注意して下さい。
規定トルクを必ず守って下さい。
ウインカー固定ナット
Ｔ＝７．８Ｎ・ｍ（０．８ｋｇｆ・ｍ）

７．ウインカーコードをヘッドライトケースに通し、ワイヤーハーネス空色コードに右側ウインカーコード（若葉）、橙色コードに左側ウインカーコード（若葉）を接続し、緑色コードに左右アースコード（橙）を接続して下さい。

８．ヘッドライトユニットを取り付け、５mmスクリューを締め付けて下さい。

リアウインカー

１．８mmボルトを緩めて、シートを取り外して下さい。

２．リアフェンダー上にあるコネクターカバーのクランプを外し、カバー内のウインカー用コードの空色、橙色、緑色のギボシを外し、フェンダー穴よりコードを引き出して下さい。

３．ウインカー取り付け部の６mmボルトを緩めて、左右のリアウインカーをそれぞれ取り外して下さい。

４．⑤ウインカーブラケットに③、④ウインカーＣＯＭＰ.を差し込み、付属のナットにて仮止めして下さい。

５．⑤ウインカーブラケットをノーマルウインカーと同じ位置に⑥６角フランジボルトにて取り付け、フランジボルトを指定トルクで締め付けて下さい。
※Ａｐｅ１００の場合はノーマルのボルトを使用します。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
⑥６角フランジボルト　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（1.0ｋｇｆ・ｍ）

６．ウインカー本体が地面に対して水平になる様ウインカーの位置を調整し、ウインカー固定ナットを指定トルクで締め付けます。
注意：ナットを締め過ぎた場合、ウインカーＣＯＭＰ．のボルト部分が破損する可能性がありますので注意して下さい。
規定トルクを必ず守って下さい。
ウインカー固定ナット
Ｔ＝７．８Ｎ・ｍ（０．８ｋｇｆ・ｍ）

７．ウインカーコードをリアフェンダー穴に通し、ワイヤーハーネス空色コードに右側ウインカーコード（若葉）、橙色コードに左側ウインカーコード（若葉）を接続し、緑色コードに左右アースコード（橙）を接続して下さい。

８．コードを束ねてコネクターカバーを被せ、コネクターカバー部を元の位置にクランプして下さい。

９．シートを取り付け、８mmボルトを締め付けて下さい。

１０．風通しのよい場所でエンジンを始動し、左右のウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良が考えられますので再度確認をして下さい。
警告：必ず風通しのよい場所でエンジンを始動して下さい。

～バ ル ブ 交 換 要 領～

１．ウインカー水抜き穴より細いマイナスドライバー等を差し込み、ウインカーレンズを取り外して下さい。
注意：ウインカーレンズに取り付け用の爪がありますので、強引に取り外しますと爪が折れる場合があります。



２．ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で右に回し、ウインカーバルブを取り外して下さい。

３．ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ウインカーバルブを取り付けて下さい。

４．ウインカーレンズの爪をウインカーケースに差し込み、レンズを強く押し込みながら取り付けて下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
〒５８４－００６９
大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７
FAX ０７２１－２４－５０５９
URL http://www.takegawa.co.jp